

# Ce que vous devez faire avant d'installer votre premier micro-onduleur IQ8

## Au bureau

1. Installez la dernière version de l'application Enphase pour les Installateurs.

Votre application Enphase Installer Toolkit a besoin d'une mise à jour. Accédez à l'App Store ou au Play Store et téléchargez la version 3.27 du logiciel ou plus.

2. Ouvrez votre application Installer App Enphase et connectez-vous.

Vous devez vous connecter à l'application lorsque vous disposez d'une connexion Internet stable. Cela permettra aux données de se synchroniser avec Enphase Installer Platform et permettra un fonctionnement hors ligne ultérieurement.

3. Téléchargez le logiciel IQ Gateway dans l'application Enphase Installateur.

Pour ce faire, dans l'application, accédez au menu, puis aux paramètres et téléchargez la dernière version du logiciel IQ Gateway. Vous devez disposer de la version 7.6.17 ou plus.

## Sur site

4. Téléchargez le nouveau logiciel sur la passerelle IQ.

Votre passerelle IQ a besoin d'une mise à jour logicielle pour faire fonctionner les micro-onduleurs IQ8. Attention ! Le téléchargement du nouveau logiciel prend jusqu'à 30 minutes.

Scannez les codes-barres des IQ8 et passez à l'étape 4 du processus de mise en service et appuyez sur le bouton « Provisionner l'appareil ». Après cette mise à niveau logicielle, vous êtes prêt à partir.

Répétez l'étape 4 à chaque nouvelle installation IQ8.

La mise à jour logicielle sera nécessaire jusqu'en mai 2023, date à laquelle les passerelles IQ mises à jour en usine seront sur le marché. Nous vous tiendrons informés à ce sujet.

\* Astuce : démarrez la mise à jour logicielle de la passerelle IQ le plus tôt possible dans le processus d'installation pour éviter des temps d'attente inutiles.

### United States

Enphase Energy  
47281 Bayside Pkwy.  
Fremont, CA 94538

### France

Enphase Energy SAS  
Hub 2, 2ème étage  
905 rue d'Espagne  
BP 128 69125  
Aéroport Lyon Saint Exupéry