


Comment remplir votre Rinsekit Pod


- 1- Fermez la vanne sur le tuyau du RinseKit.
- 2- Faites glisser le manchon bleu vers le bas pour libérer la connexion rapide du pistolet.
- 3- Trouvez un robinet connecté à votre domicile.
- 4- Vissez fermement l'adaptateur de robinet directement sur le robinet.
- 5- Attachez la connexion rapide à l'adaptateur de robinet. Vous entendrez un clic lorsque la connexion est en place.
- 6- Ouvrez la vanne du RinseKit.
- 7- Ouvrez le robinet et attendez 30 secondes que le RinseKit se remplisse. (Vous ne pouvez pas trop remplir le RinseKit)
- 8- Fermez le robinet.
- 9- Fermez la vanne du RinseKit.
- 10- Abaissez le manchon bleu de la connexion rapide pour déconnecter le tuyau de l'adaptateur de robinet de tuyau.
- 11- Insérez la buse dans la connexion rapide. Vous entendrez un clic lorsque la connexion se verrouille sur la buse.
- 12- Ouvrez la vanne sur le tuyau du RinseKit et commencez à utiliser la douche portable.




1 Turn off valve on RinseKit hose.




2 Slide down blue sleeve to release quick connect from the nozzle.




3 Locate a hose bib connected to your home.




4 Tightly screw on hose bib adapter directly to hose bib.



5 Attach quick connect to hose bib adapter. You will hear the quick connect click when it locks in place.




6 Turn on RinseKit valve.




7 Turn on hose bib and allow 30 seconds for the RinseKit to fill. (You cannot overfill the RinseKit)




8 Turn off hose bib.




9 Turn off RinseKit valve.



10 Pull down blue quick connect sleeve to disconnect hose from hose bib adapter.



11 Insert nozzle into quick connect. You will hear the quick connect click when it locks on to the nozzle.



12 Turn on valve on RinseKit hose and spray away!

